

## Nekaj namigov za učinkovitejše delo...

### Počivanje Hiper+ – popolen izklop – ne troši popolnoma nič

Hiper+ mora biti prižgan

Zeleno tipko za vklop držiš pritisnjeno tako dolgo, da svetita obe lučki rec in stat rdeče (cca 10 sek)

Potem tipko spustiš in nobena lučka več ne utripa – instrument je na mirovanju

**Vklop**, če je Hiper+ na mirovanju

Pritisk na tipko reset

### Clear NVRAM

**pomeni čiščenje spomina Hiper+ od satelitov in nastavitev**

Narediš ga občasno, če se instrument ne obnaša kot si običajno vaju (je zapacan), ali pa prehajaš iz ene konfiguracije survey v drugo, takrat je to obvezno

Hiper+ je prižgan

Stisneš oba gumba **zeleni za prižgat** in **sivi FN** hkrati.

Ko se prižgeta obe lučki zeleno, spustiš zeleni gumb, sivega pa držiš tako dolgo, dokler ne utripata obe lučki rdeče-oranžno.

Hiper+ je očiščen in lahko nadaljuješ z delom.

### FC 200

**Mehek reset** = Če dlančnik FC 100 ali 200 zmrzne = se ne odziva, tipke ne reagirajo ali po raznih nastavitvah

Postopek: Hkrati pritisni **zgornjo smerno puščico**, **desno smerno puščico** in pa tipko **alt**  
Malo držiš vse tri hkrati, spustiš jih takoj, ko se ekran začne obnavljat

**Hard reset** = če pri prižganem FC 100 ali FC 200 odpreš gornjo gumijasto zaščito, ki varuje kartice in s peresom rahlo vbodeš v luknjico za reset (to narediš v izjemnih primerih, tedaj je potrebno ponovno kalibrirat ekran, morda celo Top Surv aktivirati iz raziskovalca) V takih primerih pokliči ali pa glej priloženo literaturo.

### Mirovanje FC 200

Če želiš, da FC 100 ali 200 ne porablja nobene energije = pri ugasnjenem FC 100 ali 200 vzemi ven baterijo. Ob tem ne izgubiš podatkov (sistem win namreč porablja nekaj malega baterije in če res nekaj časa ne bi delal-a, bi kljub temu, da si dlančnik predhodno do konca napolnil, le ta bil že nekoliko izpraznjen).