

Inštalacija operacijskega sistema npr. (OS VERI_10)

Daj obe datoteki F2HBMP.ROM in F2HKECI.ROM na SD ali CF kartico.

Kartico vstaviš v FC 200

FC 200 mora imeti dovolj energije, lahko je priključen na elektriko

1. Ugasni FC 200
2. preden prižgeš FC 200 naredi hard reset (s peresom pikneš v luknjico pri SD kartici)
3. pritisni hkrati tipke Alt, ENT, Power (zelen gumb)
odpre se BIOS dlančnika
4. s smernima puščicama se pomikamo levo, desno, gor, dol.
levo – desno izberemo SD ali CF kartico,
potem gremo dol na WinCE, ga označimo in kliknemo na ENT
sedaj se nalaga
5. ko je končano – naloženo, se pojavi zelen zaslon
ne pritiskaš nič, le ugasneš instrument

Ponovno prižgeš instrument in pogledaš ali imaš naloženo novo verzijo OS

namizje win/my device/control panel/system/ (tu vidimo Ver. 1.10E-256)

Po instalaciji OS, izgine ikona za TopSURV iz namizja, pojavi se [kalibracija ekrana \(navodila\)](#), ki jo izvedeš